

SkyFile Meteo

Only by France Telecom Mobile Satellite Communications

customized marine weather @ less costs

powered by  NAVIMAIL

Disponible vers Inmarsat-A, -B, -C, -Phone (-MiniM), -M, -ISDN, -Fleet et Iridium

SkyFile Meteo, le service gratuit de Météo France et de France Télécom Mobile Satellite Communications vous permet de recevoir par e-mail des fichiers météorologiques numériques sur toutes les mers du globe – en seulement quelques minutes! Vous pouvez commander par e-mail des fichiers de pression, vent, vagues, la température de surface facilement avec votre terminal Inmarsat ou le mobile Iridium, ainsi que des bulletins de sécurité de Météo France pour votre zone de navigation et des images satellites de tous les points du globe. En utilisant notre service e-mail SkyFile vous pouvez réduire encore plus le temps et les coûts de l'envoi de votre requête SkyFile Meteo.

Quelles améliorations vous offre la version actualisée de SkyFile Meteo?

SkyFile Meteo est disponible non seulement vers Inmarsat, mais il est actuellement aussi prêt à être utilisé facilement vers le service Iridium. Afin de vous offrir des prévisions météo actuelles plus précises et plus sûres pour la navigation, la version actualisée de SkyFile Meteo vous offre des images satellites supplémentaires et un choix plus étendu des images satellites.

France Télécom Mobile Satellite Communications vous propose d'utiliser gratuitement notre plateforme d'e-mail SkyFile pour réduire encore plus vos coûts de communication SkyFile Meteo. Avec SkyFile, les données sont compressées jusqu'au environ 80 % pendant la transmission et vos requêtes SkyFile Meteo sont envoyées plus vite et plus facilement.

Pre-requis pour utiliser SkyFile Meteo

- Vous avez besoin d'une adresse e-mail du type my.ship@inmarsat.francetelecom.fr ou une adresse e-mail de SkyFile.
- Vous pouvez demander cette adresse à notre service clientèle et enregistrez votre numéro IMN.
- Le logiciel SkyFile Meteo est disponible gratuitement sur notre page web www.francetelecom-mobilesat.com en téléchargement ou vous pouvez demander directement le CD ROM à notre service clientèle.
- La base de SkyFile Meteo est Native Internet. Vers le „Short Access Code“ 67# (Native Internet) ou 28# (Sky-File), les clients de France Télécom ont accès à l'Internet.

L'utilisation de SkyFile Meteo

- Installez le CD SkyFile Meteo selon l'instruction.
- Sous **<Zone Géographique>**, sélectionnez la région, pour laquelle vous désirez des informations.
- Choisissez vos données sous **<Paramètres>**.
- Sous **<Options>** définissez le format de votre réponse SkyFile Meteo (Fréquence, Niveau de compression, service utilisé).
- Sous **<Bulletins>** sélectionnez les régions pour vos bulletins de sécurité.
- Sous **<Images>** vous choisissez des images satellites.
- Cliquez **<envoyer>** et votre programme d'e-mail ouvre automatiquement un message à Météo France.
- Envoyez votre requête SkyFile Meteo à l'adresse.
- Vous recevez votre réponse SkyFile Meteo en quelques minutes avec les données demandées.
- Vous recevez les bulletins de sécurité en format texte. Toutes les autres données météorologiques sont en format GRIB, compressé ou non compressé.



Prix de SkyFile Meteo

- ⌚ L'installation et l'utilisation mensuelle de SkyFile Meteo sont gratuits.
- ⌚ Le prix de SkyFile Meteo se compose de prix de transmission des requêtes SkyFile Meteo et de la compression des fichiers SkyFile Meteo. Le prix de transmission dépend des prix généraux d'Inmarsat et d'Iridium. Vous pouvez choisir votre service SkyFile Meteo selon le niveau de compression:

SkyFile Meteo 1 (seulement texte et images satellites)	0,00 €/Kbyte
SkyFile Meteo 2 (sans compression)	1.47 €/Kbyte
SkyFile Meteo 3 (compressé en ZIP ou GZIP)	1,87 €/Kbyte
SkyFile Meteo 4 (compressé en BZIP2)	2,13 €/Kbyte

Si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à contacter notre Customer Service:

Phone: +33 5 56 22 32 31
Email: mobilesat@francetelecom.com

Ou visitez notre page web: www.francetelecom-mobilesat.com